

補足説明

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、Windows Vista Business モデルをご購入されたお客様の権利である OS のダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わって Windows XP Professional をインストールしてご提供するモデルです。新たに OS を購入することなく、Windows Vista または Windows XP が使用できます（両方の OS を同時に使うことはできません）。ただし、OS の変更には OS のインストールが必要になります。インストールを行うと、お買い上げ後作成したデータやユーザーアカウントなどは削除されます。他のメディアや外付けのハードディスクなどへ必ずバックアップを取っておいてください。

● 表記について

本書では「Windows Vista® Business Service Pack 1」を「Windows Vista」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載」を「Windows XP」と表記します。

付属品について (→『取扱説明書』『はじめて使うとき』)

本機には、以下の付属品が追加されています。

- プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP2
- プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP1

本機には、以下のものは付属していません。

- Windows ファーストステップガイド

ハードディスクの内容をすべて消去する (→『取扱説明書』『ハードディスクの内容をすべて消去する』)

本機では、プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って、ハードディスクの内容の消去を行います。

準備

- 次のものを用意する。
 - ・ 付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP2

<CF-19 シリーズの場合>

- ・ パナソニック製 USB CD/DVD ドライブ（別売）

<CF-30 シリーズの場合>

- ・ パナソニック製マルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブ（別売）

- 対応するパナソニック製 CD/DVD ドライブについては、最新のカatalogなどを参照してください。
- CD/DVD ドライブ以外のすべての周辺機器を取り外す。
- AC アダプターを接続する。操作が完了するまで取り外さないでください。

1 <CF-19 シリーズの場合>

電源を切り、USB コネクタに CD/DVD ドライブを接続する。

<CF-30 シリーズの場合>

電源を切り、マルチメディアポケットにマルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブを接続する (→『操作マニュアル』『マルチメディアポケット』)。

2 パソコンの電源を入れて、[Panasonic] 起動画面が表示されている間に、**F2** を数回押す。

セットアップユーティリティが起動します。

- パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。

3 <CF-19 シリーズの場合>

「起動」メニューで「USB CDD」を選び、**F6** を押して「USB CDD」が1番目になるように設定する。

<CF-30 シリーズの場合>

「起動」メニューで「Optical Drive」を選び、**F6** を押して「Optical Drive」が1番目になるように設定する。

「セキュリティ」メニューで「DVD 操作」を「有効」に設定する。

4 Windows XP 用プロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブにセットする。

5 **F10** を押す。

確認メッセージで「はい」を選び、**Enter** を押してください。

パソコンが再起動します。

6 プロダクトリカバリー DVD-ROM から起動し、メニューが表示されたら、**2** を押して、[2. [HDD 消去]] を実行する。

- 中止する場合は **0** (ゼロ) を押してください。



- 7 確認メッセージが表示されたら、**Y**を押す。
ハードディスクデータ消去ユーティリティが起動します。
- 8 [**<<< スタートメニュー >>>**]が表示されたら、**Enter**を押す。
データの消去にかかるおおよその時間が表示されます。
- 9 **Space**を押す。
- 10 メッセージの内容を確認してから、**Enter**を押す。
ハードディスクのデータ消去が始まります。
 - **Ctrl + C**を押すと消去を中断することができますが、すでに消去されたデータは元に戻りません。
- 11 「ハードディスクのデータは消去されました」というメッセージが表示されたらプロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブから取り出し、何かキーを押してパソコンの電源を切る。
何らかの原因で完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。
- 12 <CF-19 シリーズの場合>
USB コネクタから CD/DVD ドライブを取り外す。
<CF-30 シリーズの場合>
マルチメディアポケットからマルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブを取り外す。

Windows XP を再インストールする (→『取扱説明書』『再インストールする』)

本機では、プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って、再インストールを行います。

ソフトウェアを再インストールすると、パソコンは工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスクのデータが消去されます。重要なデータは、再インストール前に、他のメディアまたは外部ハードディスクにバックアップを取っておいてください。

準備

- 次のものを用意する。
 - ・ 付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP2
- <CF-19 シリーズの場合>
 - ・ パナソニック製 USB CD/DVD ドライブ (別売)
- <CF-30 シリーズの場合>
 - ・ パナソニック製マルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブ (別売)
- 対応するパナソニック製 CD/DVD ドライブについては、最新のカatalogなどを参照してください。
- CD/DVD ドライブ以外のすべての周辺機器を取り外す。
- AC アダプターを接続する。操作が完了するまで取り外さないでください。

お知らせ

- バックアップを取るときは、ドライブ名を確認してください。パーティションの順番やドライブ名は、パーティションの構成や周辺機器の接続、パーティションを作成したときの条件により異なります。
確認方法の一例:[スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして、[管理]-[ディスクの管理]をクリックする。

- 1 <CF-19 シリーズの場合>
電源を切り、USB コネクタに CD/DVD ドライブを接続する。
<CF-30 シリーズの場合>
電源を切り、マルチメディアポケットにマルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブを接続する (→『操作マニュアル』『マルチメディアポケット』)。
- 2 パソコンの電源を入れて、[Panasonic] 起動画面が表示されている間に、**F2** を数回押す。
セットアップユーティリティが起動します。
 - パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
- 3 <CF-19 シリーズの場合>
「起動」メニューで「USB CDD」を選び、**F6**を押して「USB CDD」が1番目になるように設定する。
<CF-30 シリーズの場合>
「起動」メニューで「Optical Drive」を選び、**F6**を押して「Optical Drive」が1番目になるように設定する。
「セキュリティ」メニューで「DVD 操作」を「有効」に設定する。
- 4 Windows XP 用プロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブにセットする。

- 5 **F10** を押す。
確認メッセージで「はい」を選び、**Enter** を押してください。
パソコンが再起動します。
- 6 プロダクトリカバリー DVD-ROM から起動し、メニューが表示されたら、**1** を押して、**[1. [リカバリー]]** を実行する。
「使用許諾契約書」の画面が表示されます。
● 中止する場合は **0** (ゼロ) を押してください。
- 7 **1** を押して、「使用許諾契約書」を了承する。
- 8 設定を選択する。
● [1]: 工場出荷時の状態に戻します。
● [2]: OS 用パーティションのサイズを入力し、**Enter** を押す。
(データ用パーティションのサイズは、最大値から OS 用パーティションのサイズを引いて決定されます。)
● [3]: 最初のパーティションに Windows がインストールされます。
(最初のパーティションのサイズは、20GB 以上必要です。サイズが小さいと再インストールできません。)
確認メッセージで **Y** を押してください。
再インストールが自動的に始まります (約 50 分かかります)。
● パソコンの電源を切ったり、**Ctrl + Alt + Del** を押したりして、再インストールを中止しないでください。
Windows が起動しなくなったり、データが消滅して再インストールできなくなったりするおそれがあります。
- 9 終了のメッセージが表示されたらプロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブから取り出す。
- 10 何かキーを押してパソコンの電源を切る。
- 11 <CF-19 シリーズの場合>
USB コネクタから CD/DVD ドライブを取り外す。
<CF-30 シリーズの場合>
マルチメディアポケットからマルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブを取り外す。
- 12 パソコンの電源を入れて、**[Panasonic]** 起動画面が表示されている間に、**F2** を数回押す。
セットアップユーティリティが起動します。
● パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
- 13 **F9** を押す。
確認メッセージで「はい」を選び、**Enter** を押してください。
パスワード以外は初期設定値に戻ります。
- 14 **F10** を押して、確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、**Enter** を押す。
セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- 15 「はじめて使うとき」の操作 (→『取扱説明書』) を実行する。
- 16 セットアップユーティリティを起動し、必要に応じて設定を変える。

Windows Vista をインストールする

以下の手順で、Windows Vista をインストールすることができます。

ソフトウェアを再インストールすると、パソコンは工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスクのデータが消去されます。重要なデータは、再インストール前に、他のメディアまたは外部ハードディスクにバックアップを取っておいてください。

準備

- 次のものを用意する。
 - ・ 付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP1
- <CF-19 シリーズの場合>
 - ・ パナソニック製 USB CD/DVD ドライブ (別売)
- <CF-30 シリーズの場合>
 - ・ パナソニック製マルチメディアポケット用 CD/DVD ドライブ (別売)
- 対応するパナソニック製 CD/DVD ドライブについては、最新のカatalogなどを参照してください。
- CD/DVD ドライブ以外のすべての周辺機器を取り外す。
- AC アダプターを接続する。操作が完了するまで取り外さないでください。

- バックアップを取るときは、ドライブ名を確認してください。パーティションの順番やドライブ名は、パーティションの構成や周辺機器の接続、パーティションを作成したときの条件により異なります。
確認方法の一例:[スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして、[管理]-[ディスクの管理]をクリックする。

- 1 「Windows XP を再インストールする」の手順 1～3を行う。
- 2 Windows Vista 用プロダクトリカバリー DVD-ROM をセットする。
- 3 **F10** を押す。
確認メッセージで「はい」を選び、**Enter** を押してください。
パソコンが再起動します。
- 4 [Windows を再インストールする。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。
 - [キャンセル] をクリックすると、操作を中止できます。
 - 再インストールを実行するための条件が表示されます。
- 5 [はい、上記の条件に同意します。処理を続けます。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。
- 6 再インストールの方法を選ぶ画面で、[ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。
[OS 用パーティションに Windows を再インストールする。]は選ばないでください。この項目は、現在 Windows Vista をお使いの場合のみ選択可能です。
- 7 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。
インストールが始まります。
 - インストールの途中で電源を切るなどして、インストールを中止しないでください。Windows が起動しなくなったり、データが消失してインストールを実行できなくなったりするおそれがあります。
- 8 終了のメッセージが表示されたらプロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブから取り出し、[OK]をクリックする。
パソコンの電源が切れます。
- 9 <CF-19 シリーズの場合>
CD/DVD ドライブを取り外す。
- 10 パソコンの電源を入れて、[Panasonic] 起動画面が表示されている間に、**F2** を数回押す。
セットアップユーティリティが起動します。
 - パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
- 11 **F9** を押す。
確認メッセージで「はい」を選び、**Enter** を押してください。
パスワード以外は初期設定値に戻ります。
- 12 **F10** を押して、確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、**Enter** を押す。
セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- 13 Windows Vista のセットアップを行う。
- 14 セットアップユーティリティを起動し、必要に応じて設定を変える。
- 15 Windows Update を実行する。